

# **BOBIKE mini + montážní návod**

**Dovozce:** Citybikes s.r.o., Nádražní 162, 251 67 Pyšely

**Tel.:** +420 234 139 444 **Fax:** +420 312 310 997

**Email:** [info@citybikes.cz](mailto:info@citybikes.cz)

**Web:** [www.citybikes.cz](http://www.citybikes.cz)

## **Popis částí**

A – sedadlo

B – přezka

C - potah sedadla

D – montážní držák

E – tyč nožních opěrek

F - bezpečnostní pás

G – montážní tyč

H – zajišťovací spona (závlačka)

I – pásek na zajištění chodidla

J – nožní opěrky

## **Bobike mini+ : bezpečná volba**

Jezděte na kole společně s Vaším dítětem: je to jak bezpečné, tak zároveň zábava. Samozřejmě v bezpečné sedačce ! Zakoupením sedačky Bobike mini+ jste učinil dobrou volbu.

Bobike mini+ je bezpečná a pohodlná, dopředu montovaná montovaná cyklosedačka , která je schválena podle evropského bezpečnostního standardu EN 14344.

Pro správnou a bezpečnou instalaci sedačky nejprve pečlivě prostudujte tento návod a následně dle něj pečlivě postupujte. Uložte tento návod na bezpečné místo pro případ, že byste jej později potřeboval. Pokud máte nějaké dotazy ohledně nastavení nebo použití sedačky Bobike mini + , požádejte Vašeho prodejce nebo navštivte [www.bobike.com](http://www.bobike.com). Dremefa, výrobce cyklosedaček Bobike mini+, Vám přeje šťastnou a především bezpečnou jízdu.

## **Pro děti od 9 měsíců do 3 let**

Cyklosedačka Bobike mini+ je vhodná pro přepravu dětí od věku 9 měsíců do 3 let a do hmotnosti 15 kg.

Doporučujeme použít sedačku pouze v případě, že je Vaše dítě způsobilé samo dobře sedět, přinejmenším po dobu trvání jízdy.

Starší nebo těžší děti lze bezpečně přepravovat v zadních sedačkách Bobike maxi nebo Bobike junior.

## **Doplňky**

Jestliže chcete používat Vaši sedačku Bobike mini+ na několika kolech, požádejte Vašeho prodejce o přídatný montážní set, který je dodáván zvlášť. Sedačku Bobike mini+ lze dovybavit následujícími doplňky: štítem proti větru, říditky s opěrnou vycpávkou, ramenními vycpávkami k bezpečnostnímu pásu, letním krycím obalem a úchytem na rám. Jako doplněk k sedačkám pro větší děti, Bobike také nabízí chrániče na bundu, chrániče pružin sedla, montpáky a nožní opěrky.

## **Údržba**

Bobike dětské cyklosedačky jsou jednoduché na údržbu. Polstrování sedačky je upevněno na místě pomocí suchého zipu, který jednoduše uvolníte.

Potah můžete ručně vyprat a sedačku vyčistit slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte jakékoliv abrazivní čisticí přípravky.

## **Záruka**

Bobike garantuje, že vybavená dětská cyklosedačka je vyrobena z trvanlivých materiálů, pod dohledem přísných kvalitativních kontrol. Bobike tudíž poskytuje záruku na tento výrobek po dobu trvání jednoho roku. Pro Českou republiku platí záruka v době trvání 2 let. V případě uplatnění nároku na reklamaci, předložte Váš účet Vašemu prodejci.

## 7 kroků pro správnou montáž Bobike mini+

Bobike mini+ vyhovuje Evropskému bezpečnostnímu standardu EN 14344 a patří mezi velmi bezpečné dětské cyklosedačky. Montáž samozřejmě musí být provedena správným způsobem. Postupujte co nejpečlivěji podle sedmi následujících montážních kroků:

**1 (obrázek 1)** Upevněte montážní držák (D) na sloupku řízení. Spodní strana montážního držáku se musí opírat o hlavu sloupku. Utáhněte pevně matice přiloženým klíčem.

(S utahovacím momentem 8 Nm).

**2 (obrázek 2)** Nyní nainstalujte sedačku vložení dvou podpěrných tyčí sedačky (G) dovnitř otvorů v montážním držáku (D). Tyče zatlačte tak, dokud už nejdou dále zasunout.

**3 (obrázek 3)** Seřídte řídítka Vašeho kola tak, aby směřovala rovně a také zkontrolujte, zda je sedačka správně namontována.

**4 (obrázek 4)** Určete správnou výšku nožních opěrek (J) změřením délky spodní části nohy Vašeho dítěte: změřte ji od spodní části kolena k chodidlu. Tato naměřená vzdálenost musí odpovídat vzdálenosti od sedačky k spodní části nožních opěrek. Použijte šroubovák, namontujte nožní opěrky na tyč nožních opěrek (E) do správné výšky.

(S utahovacím momentem 3 Nm).

**5 (obrázek 5)** Zatlačte zajišťovací sponu (závlačku) (H) skrz otvor v montážní tyči (G) nebo připevněte visací zámek (průměr 3mm) jako ochranu proti odcizení. Zajišťovací spona nebo zámek slouží rovněž jako bezpečnostní zajištění sedačky – musíte proto jeden z nich vždy použít.

**6 (obrázek 6)** Nyní posaďte Vaše dítě do sedačky Bobike mini+ a zkontrolujte, zda jsou zvolená nastavení správná. Pokud chcete nastavení změnit, nejprve vždy vyndejte dítě ze sedačky. Pokud je výška mezi řídítky a sedačkou nedostačující, můžete nastavit řídítka výše.

Použitím pásku na zajištění chodidla (I) můžete zabránit tomu, aby se Vašemu dítěti nezachytila chodidla mezi dráty. Nastavte délku bezpečnostního pásu (F).

**7 (obrázek 7)** Pro otevření bezpečnostního pásu, stlačte ze strany přezky a zmáčkněte kulatou plochu konce přezky. Dbejte na to, aby přezka při otevírání zůstala vzpřímeně (v jedné rovině).

## Extra upozornění pro bezpečnost

- Po instalaci Bobike mini+, jeďte na krátkou testovací vyjížďku s Vaším dítětem. Zkontrolujte, zda jsou všechny části řádně namontovány a nastaveny. Pravidelně opakujte tuto kontrolu.
- Další montážní kity lze zvlášť dodat, tudíž můžete využít sedačku Bobike mini+ na více kolech. Žádejte Vašeho prodejce pro další informace.
- Bobike mini+ může být instalována pouze na ocelových (nebo z nerezové oceli) sloupcích řízení průměru v rozpětí 20 – 28mm.
- Bobike mini+ je určena pro děti do věku 3 let a maximální hmotnosti 15 kg. Zkontrolujte v pravý čas, zda Vaše dítě odpovídá věkem, není příliš těžké nebo velké pro sedačku Bobike mini+. Starší děti můžete přepravovat bezpečně v sedačkách Bobike maxi nebo Bobike junior. Pro další informace navštivte [www.bobike.com](http://www.bobike.com).
- Vždycky mějte utažený bezpečnostní pás a pásky na zajištění chodidel, i když sedačku nepoužíváte.
- Zajistěte, aby Vaše dítě bylo vždy řádně chráněno před zimou a deštěm, když je v sedačce. Mějte na paměti, že Vaše dítě sedí stále v sedačce a tudíž může rychleji pro-chladnout než cyklista.
- Pravidelně kontrolujte, zda nějaké části těla nebo oblečení Vašeho dítěte nezasahují do rotujících nebo pohyblivých částí kola např.: chodidlo mezi dráty výpletu kola nebo prst do brzdového mechanismu.
- Zkontrolujte, že Vaše dítě nemůže přijít do kontaktu s jakýmkoliv ostrými částmi, jako např. s brzdovými lanky.
- Na některých kolech je možno posunout sedlo o trochu dozadu pro získání více místa mezi sedačkou a cyklistou.
- Pro docílení většího úhlu natočení řídítek lze nastavit řídítka výše. Pokud nemůžete zatočit řídítka ve větším úhlu než 45 stupňů, je nutné vyměnit řídítka za jiný typ.
- Ověřte si zda je použití sedačky Bobike mini+ zákonně povolené pro přepravu dětí na jízdním kole v zemi, kde si přejete sedačky používat.
- Vozit dítě v sedačce Bobike mini+ může v ČR cyklista starší 15 let. Tato hranice se může lišit podle právní úpravy v dané zemi.

- Zajistěte, aby Vaše dítě vždy používalo správně padnoucí ochrannou přilbu.
- Sedačka může být velmi horká pokud je vystavena přímému slunečnímu záření po jakoukoliv dobu. Pamatujte na to, před tím, než dítě posadíte do sedačky Bobike mini+.
- Sedačka není určena pro montáž na moped.
- Pokud je kolo převáženo na střeše nebo zadním nosiči automobilu musí být sedačka Bobike mini+ sundána. Větrné turbulence mohou poškodit sedačku a její uchycení, což může vést k nebezpečné situaci.
- Ověřte si, zda Vaše dítě nemůže manipulovat s jakýmikoliv zámky nebo zajištěními, které jsou přítomny na kole, zatímco sedí v sedačce Bobike mini+.
- Nikdy nepřevázejte více dětí v jedné sedačce.
- Sedačka by měla být vždy následně vyměněna po nehodě, i v případě, kdy poškození není viditelné. Žádejte Vašeho prodejce pro další informace.
- Upozornění : používání sedačky Bobike mini+ ovlivňuje chování (reakce) řízení Vašeho kola.
- Upozornění : sedačka Bobike mini+ nesmí být používána, pokud jakákoliv její část správně nefunguje.
- Upozornění : Sedačka a její díly nesmí být modifikovány. V tomto případě bude neplatný jakýkoliv nárok na reklamaci a odpovědnost (závazky) z toho vyplývající.
- Upozornění : Nepřipevňujte další zavazadla navíc na sedačku Bobike mini+. Kdykoli vezete navíc zavazadla, zajistěte je na druhý konec kola (na protější stranu než sedí dítě) tak, aby se váha nákladu rovnoměrně rozložila. V této situaci použijte nosič zavazadel určený pro přední část kola nebo zadní nosič, vybavený brašnami.
- Upozornění : cyklosedačka Bobike mini+ ovlivňuje způsob jízdy na Vašem kole. Věnujte proto extra pozornost při řízení, držení rovnováhy a brzdění.
- Upozornění : Nikdy nenechávejte Vaše dítě samotné v sedačce, když odcházíte od kola zaparkovaného opřením o zed' nebo na stojánku. Vaše dítě může ošklivě spadnout.

#### **Další výrobky a doplňky Bobike jsou:**

Bobike mini City

Bobike maxi+

Bobike junior

Bobike windscreen

Ramenní vycpávky k bezpečnostnímu pásu

Chrániče pružin sedla

Chrániče na bundu

Řídítka s opěrkou pro Bobike mini+

Nožní opěrky

Montpáky

## **Dodatek k montážnímu návodu Bobike mini+**

### **Nově: univerzální montážní držák (sada) pro Bobike mini+ a mini City**

Nová univerzální montážní sada mini+ a mini City -skutečně jednoduché připevnění na Vaše kolo. Univerzální montážní držák (sada) je vyroben pro oba standardy: sloupkový představec a A-head konstrukci. Už žádné další druhy montážních bloků – jednoduchá a praktická univerzální montážní sada!

#### **A Standardní montážní blok pro upevnění na sloupkové představce (viz obrázek 1)**

Použijte měkké vyplňovací bloky (A), které jsou vhodné pro montáž na sloupkový představec.

Pro správnou montáž, postupujte podle 7 -mi montážních kroků výše uvedených v montážním návodu.

#### **B A-head montážní blok pro upevnění na A-head konstrukci (viz obrázek 2)**

Použijte tvrdé plastové vyplňovací bloky (B) a matice, které jsou vhodné pro montáž na A-head řídkovou konstrukci. Tento montážní blok se upevňuje na sloupek vidlice a nahrazuje 20mm vymežovací podložku.